

Linux

Firmwaredownload eines Homatic-Gerätes mittels http-Link.

HmIP-BSM ist durch die entsprechende Typbezeichnung zu ersetzen.

`http://ccu3-update.homematic.com/firmware/download?cmd=download&product=HmIP-BSM&serial=0`

Eindeutige ID: #1128

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2023-01-28 14:57