

Linux

Firmware Update mit fwupd

Befehl	Beschreibung
<code>fwupdmgr get-devices</code>	Listet alle erkannten Geräte auf.
<code>fwupdmgr refresh</code>	Aktualisiert über den Linux Vendor Firmware Service ?? die Datenbank.
<code>fwupdmgr get-updates</code>	Anzeige verfügbarer Updates.
<code>fwupdmgr update</code>	Herunterladen der Firmware und Durchführung des gewünschten Updates.
<code>sudo service fwupd start</code>	Start des Deamons - stop beendet diesen. status zeigt den Status an.

Eindeutige ID: #1180

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2025-10-24 13:12